



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Гравер электрический 6 скоростей

Hilda 400W



СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Использование	4
3. Первый запуск.....	4
4. Регулировка скорости	4
5. Советы по безопасности.....	4
6. Полезные советы	4
7. Гарантийное обслуживание неисправного товара.....	4
Товар надлежащего качества	6
Товар ненадлежащего качества	6

1. Техника безопасности

1. Обеспечьте чистоту рабочей зоны;
 - Загроможденные и плохо освещенные места служат причиной несчастных случаев.
2. Правильно организовывайте рабочую обстановку;
 - Не оставляйте электроинструменты под дождем.
 - Не подвергайте электроинструменты воздействию сырости или влажности.
 - Обеспечьте освещенность рабочей зоны.
 - Не используйте инструменты в присутствии воспламеняемых жидкостей или газов.
3. Обеспечивайте защиту от ударов током;
 - Избегайте прикосновений к заземленным объектам: трубам, радиаторам, плитам и холодильникам.
4. Не допускайте посторонних к месту работы;
 - Не позволяйте посторонним лицам, не связанным с работой (особенно детям), прикасаться к инструменту или удлинителю кабелю и не допускайте их в зону работы.
5. Хранение инструментов;
 - Если инструменты не используются, их необходимо хранить в сухом и закрытом месте, недоступном для детей.
6. Не прилагайте к инструменту чрезмерных усилий;
 - Электроинструмент безопасен и лучше работает при номинальной нагрузке.
7. Используйте подходящий инструмент;
 - Не пытайтесь сделать работу большого объема инструментом малой мощности.
 - Используйте инструменты по назначению.
8. Одевайтесь надлежащим образом;
 - Не надевайте свисающую одежду или украшения, так как они могут попасть в движущиеся части.
 - Во время работы на улице рекомендуется надевать нескользкую обувь.
 - Надевайте защитный головной убор, чтобы убрать длинные волосы.
9. Используйте средства индивидуальной защиты;
 - Используйте защитные очки.
 - Если во время работы возникает пыль, надевайте маску для лица или респиратор.
10. Обращайтесь с кабелем аккуратно;
 - Никогда не тяните кабель, чтобы отключить его от розетки. Предохраняйте кабель от высокой температуры, масла и острых краев.
11. Закрепляйте заготовку;
 - По возможности при выполнении работ используйте зажимы или тиски. Это безопаснее, чем держать заготовку рукой.
12. Не тянитесь;
 - Во время работы всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие.
13. Аккуратно обслуживайте инструмент;
 - Следите за остротой и чистотой режущих деталей.
 - При смазке и замене частей инструмента следуйте инструкциям.
 - Периодически проверяйте кабель питания. Если он поврежден, отремонтируйте его в официальном сервисном центре.
 - Периодически проверяйте удлинительные кабели и заменяйте в случае повреждения.
 - Следите за тем, чтобы рукоятки были сухими и чистыми и на них не было масла или смазочного материала.
14. Отключайте устройство;
 - Когда инструменты не используются, перед их обслуживанием и заменой принадлежностей, таких как пильные полотна и диски, режущие пластины и резцы, отключайте их от питания.
15. Убирайте регулировочные инструменты и гаечные ключи;
 - Перед включением инструмента всегда проверяйте, извлечены ли из него все ключи, включая регулировочные и крепления оснастки.
16. Избегайте непредвиденных запусков;
 - Перед включением вилки в розетку убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении.
17. Используйте уличные удлинители;
 - При использовании инструментов на улице применяйте только специальные маркированные уличные удлинители.

18. Будьте осторожны;

- Следите за тем, что делаете, следуйте здравому смыслу и не пользуйтесь инструментом при усталости.

19. Проверяйте инструмент на наличие поврежденных частей;

- Перед эксплуатацией нужно убедиться, что устройство будет работать нормально.
- Проверьте правильное положение и сцепление движущихся частей, наличие их повреждений, крепление и другие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента.
- В случае повреждения защитный предохранитель или другие части необходимо отремонтировать надлежащим образом или заменить в авторизованном сервисном центре, если не указано иное в данном руководстве пользователя.
- Дефектные переключатели следует заменять в авторизованном сервисном центре.
- Не используйте электроинструмент, если его нельзя включить и выключить с помощью выключателя.

20. Предупреждение;

- Использование принадлежностей или приспособлений, не рекомендованных в данной инструкции, может привести к получению травмы.

2. Использование

Гравер предназначен для резки, шлифования, полирования, сверления, фрезерования и гравирования поверхностей различных материалов при установке соответствующих насадок. Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности. Используйте машины, инструменты и аксессуары только для тех работ, для которых они предназначены. Любое другое применение недопустимо.

3. Первый запуск

- Не включайте и не выключайте инструмент во время соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.
- Для включения инструмента переведите переключатель в положение ON, держа его крепко в руках.

4. Регулировка скорости

Инструмент оснащён регулировкой скорости. Регулятор скорости находится на задней панели инструмента. Ни в коем случае не меняйте скорость во время работы. Для полировки поверхности используйте низкую скорость, для сверления и резки более высокую.

5. Советы по безопасности

1. Не производите демонтаж/монтаж/замену деталей или аксессуаров электроинструмента во время работы устройства.
2. Выключайте инструмент, когда заканчиваете работу.
3. Проверяйте натяжение цангового патрона, особенно при длительном использовании.
4. Ремонтные работы должен проводить специалист в сервисном центре.
5. Не храните инструмент во влажных местах.
6. Не оставляйте инструмент включенным без присмотра.

6. Полезные советы

1. Если инструмент нагревается во время работы, выключите его и дайте остыть.
2. Смазывайте маслом шпиндель, чтобы обеспечить бесперебойную работу.
3. При сверлении металла, сначала намечайте точку сверления, чтобы инструмент не скользил.

7. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**