



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электронные кухонные весы

HYD-K007



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Включение / выключение	3
3. Переключение единиц измерения	3
4. Взвешивание.....	3
5. Индикатор перегрузки.....	3
6. Питание	4
7. Технические характеристики	4
8. Индикатор низкого заряда.....	4
9. Примечание	4

1. Описание устройства

Благодарим вас за покупку данных весов. Они представляют собой специальное электронное устройство, с помощью которого вы сможете очень точно отмерить необходимое количество продуктов или ингредиентов для приготовления различных блюд.

Также с помощью данных весов допускается взвешивания каких-либо предметов или материалов. Прибор оборудован удобной плоской платформой повышенной прочности, которая легко моется и очищается. Имеется возможность обнулять тару, а также устанавливать необходимые единицы измерения. Все результаты отображаются на встроенном жидкокристаллическом дисплее в цифровом формате. Источником питания служат сменные батарейки. Рекомендованы для использования на домашних или профессиональных кухнях и в лабораториях.

2. Включение / выключение

Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить или выключить весы. Всегда выключайте весы, если не планируете ими пользоваться в течение длительного времени.

3. Переключение единиц измерения

Данные весы сконструированы таким образом, что поддерживают две системы измерения: метрическую и британскую.

Чтобы переключиться с граммов на унции или на фунты, нажмите кнопку «Unit» на корпусе весов.

4. Взвешивание

1. Поместите загрузочную пластину (если есть) на корпус весов.
2. Нажмите кнопку ON, чтобы включить весы.
3. Никакая загрузка или взвешивание не могут быть выполнены, пока дисплей не сбросится на ноль.

5. Индикатор перегрузки

Появление этого знака (ERR) во время взвешивания означает, что нагрузка на весы больше максимальный вес этого продукта.

Немедленно снимите объектив, чтобы не повредить корпус весов.

6. Питание

Этот продукт разработан таким образом, чтобы не вредить экологической обстановке. Он обладает сверхнизким потреблением энергии. Аккумулятор №7 собирается на заводе.

Удалите изолирующую тонкую пластину батареи после покупки, чтобы вы могли начать использовать ее.

Когда появится сообщение о низком уровне заряда, замените батарею.

7. Технические характеристики

- Высокоточный сенсор;
- Диапазон взвешивания: 5000 грамм, 3000 грамм;
- Цена деления: 1 грамм;
- ЖК-дисплей;
- Автоматическая настройка нулевой точки;
- Автоматическое выключение;
- Индикатор перегрузки;
- Переключатель единиц измерения (граммы, унции, фунты + унции);

8. Индикатор низкого заряда

Когда батарея разряжена, в верхнем левом углу дисплея появится индикатор низкого заряда батареи, пожалуйста, немедленно замените аккумулятор на новый.

9. Примечание

1. Не опускайте продукт в воду и не мойте агрессивными химикатами.
2. После того, как любая пластиковая часть корпуса весов испачкана маслом, пряностями, уксусом или другими веществами, немедленно очистите ее.
3. При взвешивании ставьте весы на твердую ровную поверхность. Не кладите их на ковер или мягкий материал во время взвешивания.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**